





Manuel utilisateur réalisé par A4 Technologie sur la base de la notice fournie par le fabricant. Reproduction et diffusion interdite sans l'accord préalable de A4 Technologie. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

UP Plus 2 - Manuel utilisateur - Avril 2016.



Vidéo de présentation disponible sur www.a4.fr

TABLE DES MATIÈRES

1.	Intr	oduction	1	. 3
	1.1	Conseils	d'utilisation	. 3
	12	Sécurité		3
	13	Garantie		. U
_		Garantic		
2.	Pré	sentatio	n de la UP Plus 2	. 5
	2.1	Spécifica	tions de l'imprimante	. 5
	2.2	Description	on de l'imprimante	. 5
3.	Pré	reauis d	utilisation	. 8
-	31	Prénarer	l'imprimante	8
	0.1	211	Déballar l'imprimanta	۰. م
		3.1.2	Enlever les éléments de calage	0
		3.1.3	Installer le support matière	10
		3.1.4	Mettre en place la bobine de fil d'extrusion	10
		3.1.5	Connecter l'imprimante	11
	3.2	Installer I	e logiciel et les pilotes	12
	33	Initialiser	l'imprimante	12
	21		na promière avtrucion	12
	0.4			13
	3.5	Installer I	e plateau martyr	14
	3.6	Vérifier le	parallélisme / la planéité	15
		3.6.1	Réglage automatique du parallélisme / de la planéité	15
		3.6.2	Réglage manuelle de la planéité	16
	3.7	Calibrer l	a hauteur de buse	18
		3.7.1	Réglage automatique de la hauteur de buse	18
		3.7.2	Réglage manuelle de la hauteur de buse	1Q
				10
4.	For	nctions d	e base du logiciel UP!	21
4.	For 4.1	nctions d	e base du logiciel UP!	21
4.	For 4.1 4.2	nctions d Descriptio Gérer les	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL	21 21 22
4.	For 4.1 4.2	Description Gérer les 4.2.1	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL <i>Charger un modèle STL</i>	21 21 22 22
4.	For 4.1 4.2	Description Gérer les 4.2.1 4.2.2	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL <i>Charger un modèle STL</i> <i>Retirer un modèle</i>	 21 21 22 22 23
4.	For 4.1 4.2	Description Gérer les 4.2.1 4.2.2 4.2.3	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL <i>Charger un modèle STL</i> <i>Retirer un modèle</i> <i>Copier un modèle</i>	 73 21 22 22 23 23 23
4.	For 4.1 4.2	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles	 21 21 22 22 23 23 23 23
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle	 21 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 29 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 29 29 21 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29
4.	For 4.1 4.2	Description Gérer les 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.6	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle Sauvegarder un modèle	21 21 22 23 23 23 23 23 23 24
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle Sauvegarder un modèle Sauvegarder un modèle Options de visualization	21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle Sauvegarder un modèle Sauvegarder un modèle Sauvegarder un modèle Dotions de visualisation Déplacer un modèle.	21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25
4.	For 4.1 4.2	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.9 4.2.10	e base du logiciel UP! on du logiciel	21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25
4.	For 4.1 4.2	Ctions d Description Gérer les 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.10 4.2.11	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle Sauvegarder un modèle Sauvegarder un projet Options de visualisation Déplacer un modèle Faire pivoter un modèle Redimensionner un modèle	21 21 22 23 23 23 23 23 23 24 24 25 25 26
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12	e base du logiciel UP! on du logiciel modèles STL Charger un modèle STL. Retirer un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle Sauvegarder un modèle Sauvegarder un projet Options de visualisation Déplacer un modèle Faire pivoter un modèle Redimensionner un modèle Placer les modèles sur la plateforme de construction	21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 25 26 26
4.	For 4.1 4.2	Description Gérer les 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13	e base du logiciel UP!	21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 27 27
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.12 4.2.13 4.2.12	e base du logiciel UP! modèles STL Charger un modèle STL Retirer un modèle Copier un modèle Copier un modèle Fusionner des modèles Auto-réparer un modèle Sauvegarder un modèle Sauvegarder un projet Options de visualisation Déplacer un modèle Faire pivoter un modèle Redimensionner un modèle Placer les modèles sur la plateforme de construction Critères de choix du sens d'impression d'un modèle Autres options de Maintenance	21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.12 4.2.13 4.2.12 4.2.13 4.2.15 4.2.15	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.12 4.2.13 4.2.15 4.2.15 4.2.15 4.2.17	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2	Actions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.10	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 Paramétr	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2 4.3 4.4	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 Paramétr Imprimer	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2 4.3 4.4	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 Paramétr Imprimer 4.4.1	e base du logiciel UP!	21 22 23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4.	For 4.1 4.2 4.3 4.4	Ctions d Description Gérer less 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 Paramétri Imprimer 4.4.1 4.4.2	e base du logiciel UP!	21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 23 23 23 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28



5.	Post-traitement des modèles	35
	5.1 Retirer le modèle du plateau martyr perforé	35
	5.2 Retirer le matériau support	36
6.	Maintenance	37
	6.1 Changer de matériau	37
	6.2 Calibrage vertical	37
	6.3 Retirer / Changer la buse	38
	6.4 Nettoyer la buse	39
	6.5 Nettoyer la plateforme	39
	6.6 Lubrifier les roulements	39
	6.7 Pièces de rechange	39
7.	Conseils & Astuces	40
8.	Dépannage	41
	8.1 Installation du driver	41
	8.1.1 Installation manuelle du driver (avec proposition)	. 41
	8.1.2 Installation manuelle du driver (sans proposition)	. 42
	8.2 Installation d'un pilote non signé sous Windows 8	44
	8.3 Problèmes divers	47
	8.4 Problème "Winusb.dll not found"	47
9.	Fiches mémo	50



1. Introduction

Ce manuel utilisateur est divisé en plusieurs chapitres qui portent sur les conseils de sécurité, la description de l'imprimante **UP Plus 2**, son utilisation et le dépannage.

Étudiez attentivement ce manuel avant l'installation et utilisez l'imprimante conformément à ces instructions. Conservez ce manuel à portée de main pour vous y référer si nécessaire.

1.1 Conseils d'utilisation

L'imprimante est conçue pour fonctionner correctement à une température ambiante comprise entre 15 °C et 30 °C et une humidité comprise entre 20% et 50%. Travailler en dehors de ces conditions peut altérer la qualité des modèles.

L'imprimante ne doit pas être exposée à l'eau ou à la pluie, sinon des dommages peuvent survenir.

Une légère odeur se dégage de l'ABS quand il est en cours d'extrusion. L'odeur n'est cependant pas désagréable. Travaillez dans une pièce bien ventilée mais sans courant d'air. En effet, les courants d'air peuvent déformer les impressions ABS. Lorsqu'il brûle, l'ABS libère des fumées toxiques.

Utilisez exclusivement les adaptateurs d'alimentation fournis avec l'imprimante, au risque d'endommager la machine et de provoquer un incendie.

N'arrêtez pas la **UP Plus 2** et ne débranchez pas le câble USB lors du chargement d'un modèle numérique, les données du modèle pourraient être perdues.

Lorsque vous utilisez la fonction **Extrude**, gardez au moins 50 mm entre la buse et le plateau. Si elle est trop proche, la buse peut se bloquer.

Le corps de chauffe doit **IMPERATIVEMENT** être chaud pour procéder au montage / démontage de la buse.

1.2 Sécurité

Pour éviter toute brûlure ou déformation du modèle, évitez de toucher le modèle, la buse ou le plateau avec la main ou toute autre partie du corps, pendant que l'imprimante fonctionne ou immédiatement après la fin de l'impression.

Portez systématiquement des lunettes de protection lors de l'enlèvement du matériau du support, en particulier pour le PLA.

Les outils et pièces doivent être stockés à une hauteur adéquate. Ils doivent être manipulés avec des gants de protection. Les parties brunes des gants fournis fondent à environ 200°C. Veuillez par conséquent ne pas tenir le bloc extrudeur avec les gants.

Ne manipulez pas le plastique ABS ou les pièces imprimées près d'une source de chaleur, de flammes, d'étincelles, de bougies, d'encens, d'ampoules, etc. L'ABS prend feu et dégage une fumée noire épaisse.

Ne laissez jamais les enfants sans la surveillance d'un adulte. Ne laissez pas les pièces de petite taille à la portée des jeunes enfants, risque d'étouffement !

Il existe de nombreux risques : objets de petite taille, coupants, brûlants et la plupart des pièces en rapport avec l'imprimante 3D.

Attachez cheveux longs et vêtements amples.

N'approchez pas les doigts des pièces en mouvement.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel.

ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures graves.



GANTS Lors de certaines procédures de maintenance, la machine peut être brulante et des gants sont nécessaires pour éviter des brulures.
LUNETTES DE SÉCURITÉ Porter des lunettes de sécurité afin d'éviter toute blessure aux yeux.

1.3 Garantie

L'imprimante **UP Plus 2** est garantie pendant 12 mois, pièces, à compter de la date d'achat, sous réserve d'une utilisation normale, non professionnelle, et conforme aux directives contenues dans ce manuel utilisateur.





2. Présentation de la UP Plus 2

L'imprimante **UP Plus 2** est une machine simple et transportable. Le système et le logiciel vous permettent d'imprimer de grands modèles en quelques clics, même si vous n'avez jamais utilisé d'imprimante 3D auparavant.

Fabriquée par 3D Printing Systems Ltd. CE N° VTUPV-042/2013/BZ

2.1 Spécifications de l'imprimante

Matériaux d'impression validés	ABS ou PLA *
Epaisseur de couche	0,15 à 0,4 mm.
Vitesse d'impression	10—100 cm ³ /h.
Taille d'impression	140 × 140 × 135 mm.
Poids de l'imprimante	5 kg.
Dimensions	245 × 260 × 350 mm.
Alimentation requise	100-240 VAC, 50-60 Hz, 200 W.
Support de modèle	Généré automatiquement et facile à détacher.
Format d'entrée	STL
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/8; Mac.
Température ambiante	15°C ~30°C.
Humidité relative	20 %~50 %.

* Les bobines ne sont pas de type « propriétaires ». Tout filament Ø 1,75 mm peut être testé.

2.2 Description de l'imprimante



Image 1 – Vue avant de l'imprimante





Image 2 – Vue arrière de l'imprimante





Note : le moteur de l'axe Z est muni de freins, ce qui évite la chute brutale de l'axe en cas de coupure subite de courant.



Outils et accessoires (susceptibles de modification)



Câble pour les capteurs



Adaptateur alimentation (19 V)



Gaine passe-fil



Plateaux martyr



Capteur de parallélisme/planéité



Capteur de Z



Vis



Support de bobine



Clé six pans



Pince coupante



Spatule



Gants



Clé à pipe



3. Prérequis d'utilisation

Plusieurs éléments sont indispensables au bon fonctionnement de l'imprimante **UP Plus 2** : préparation de l'imprimante, mise en place du plateau et de la bobine de fil d'extrusion, installation du logiciel, réglage du plateau, calibrage de la buse, etc.

3.1 Préparer l'imprimante

Avant toute utilisation, il y a plusieurs étapes de préparation avant que l'imprimante **UP Plus 2** ne soit prête à fonctionner.

3.1.1 Déballer l'imprimante

Lors du déballage de l'imprimante, vérifiez que tous les éléments sont bien présents. Il est impératif de conserver l'emballage d'origine, pour un éventuel retour SAV.

La boîte contient le manuel utilisateur, une boîte avec les différents outils et accessoires et l'imprimante **UP Plus 2**.







MERCI DE CONSERVER L'EMBALLAGE DE PROTECTION D'ORIGINE

Aucun retour atelier sous ou hors garantie ne sera accepté sans l'emballage d'origine, avec les protections mousses et les cales de transport. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans l'accord préalable de A4.



3.1.2 Enlever les éléments de calage

L'imprimante **UP Plus 2** est protégée par différents éléments de calage qu'il faut obligatoirement enlever pour pouvoir la faire fonctionner.

1. Otez le scotch qui maintient la tête d'extrusion.



2. Enlevez la cale située en dessous de la tête d'extrusion.



3. Enlevez la cale située à l'arrière du plateau.





3.1.3 Installer le support matière

Fixez le support du rouleau en suivant les instructions suivantes :

Dévissez la vis (b) de l'imprimante puis fixer le support du rouleau à l'aide d'une vis un peu plus longue que vous trouvez dans le sachet de la visserie, si nécessaire.



Note : le support du rouleau, une fois vissé, doit venir se caler sur la vis (a).

3.1.4 Mettre en place la bobine de fil d'extrusion



1. Ouvrez le sac d'aluminium contenant le fil.

 Installez la bobine sur le support, en vous assurant que le fil se déroule depuis l'arrière de l'imprimante (conformément à l'image 5 ci-après).
 Insérez le fil ABS dans la gaine passe-fil et faites le sortir de 10 cm environ de

3. Insérez le fil ABS dans la gaine passe-fil et faites le sortir de 10 cm environ de l'autre côté du tube.

4. Insérez l'extrémité du fil ABS dans la tête de l'extrudeuse.

AVERTISSEMENT : Ne relâcher pas l'extrémité du fil, sinon il va se défaire et faire des nœuds qui pourraient bloquer la tête d'extrusion. Il vous faudrait des heures pour dérouler la bobine manuellement afin de trouver le nœud !

Image 4 - Vue du dessus de la UP Plus 2





3.1.5 Connecter l'imprimante

1. Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



Note : vous pouvez soulever le bras de l'axe X si vous n'avez pas accès au port USB à l'arrière de l'imprimante.

2. Connectez le câble d'alimentation à la prise située à l'arrière de l'imprimante, et branchez-le.



3. Allumer l'imprimante en appuyant sur bouton situé à l'arrière de la machine.



3.2 Installer le logiciel et les pilotes

Cette opération permet d'installer le logiciel UP!, les pilotes ainsi que les exemples de fichiers sur votre ordinateur, par défaut sur : **Program files/ UP**.

Allez sur <u>www.a4.fr</u> pour télécharger et installer la dernière version du logiciel UP! compatible avec Windows.

Pour les imprimantes **UP Plus 2**, vous devez télécharger le logiciel UP! à partir de la version 2.0. Cette version n'est pas compatible avec les imprimantes antérieures.

Note : en fonction de la version de votre système d'exploitation, plusieurs cas de figure peuvent se présenter.

Le driver s'installe automatiquement.

Pour vérifier si l'installation est correcte, à partir du menu Impression 3D, cliquez sur Initialisation.



Normalement, l'imprimante émet 4 bips et la procédure d'initialisation débute. Elle fait sa prise d'origine et émet à nouveau un bip lorsqu'elle est prête.

Si le système ne détecte pas le driver et que votre imprimante ne répond pas correctement, vous devez installer le driver manuellement.



Note : le système peut vous proposer directement l'installation du driver, mais si ce n'est pas le cas, vous devez procéder à l'installation manuelle sans proposition.

Reportez-vous au chapitre Installation des drivers de cette documentation.

3.3 Initialiser l'imprimante

Avant toute impression, l'imprimante doit être initialisée. A partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **Initialisation**.

ſ	UP! \	/2.0 www.PP3DP.com		
l	Fichier	Impression 3D Édition Apparer	ice Outils	Aide
	Open	Paramètres Étalonnage Platform Calibrate Auto Level Nozzle Height Detect		Déplacer Pivoter Mettre à l'Échelin
		Aperçu Impression Imprimer		
		Initialisation Maintenance 15 mins de Préchauffage de la Pla		
11				

L'imprimante émet 4 bips et la procédure d'initialisation débute, les trois axes se mettent en mouvement pour prendre leurs origines. Elle émet à nouveau un bip lorsqu'elle est prête.

Note : lorsqu'il n'y a plus de liaison entre l'imprimante et l'ordinateur, il est possible de faire une initialisation manuelle en appuyant sur le bouton **Initialize** à l'avant de l'imprimante pendant quelques secondes.



3.4 Lancer une première extrusion

La première extrusion permet de mettre en place le fil dans la tête d'extrusion de manière à ce qu'il soit correctement entraîné lors des travaux d'impression.

Cette opération est obligatoire à chaque changement de bobine.

Il est conseillé de procéder à une extrusion manuelle si la machine n'a pas été utilisée pendant un certain temps.

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Maintenance.



Cliquez sur le bouton Extruder. La machine émet un bip.

L'extrudeur de l'imprimante commence alors à chauffer pendant quelques minutes. Une fois que la buse est chauffée à 260 °C environ, l'imprimante émet un bip et commence l'extrusion.



Insérez le fil dans le trou situé au sommet de la tête d'extrusion et maintenez-le avec une légère pression jusqu' à ce que le moteur de l'extrudeuse le saisisse et commence à le tirer à travers la tête d'extrusion.

L'imprimante va alors automatiquement extruder un fil fin de matériau pendant quelques secondes.

Le second bip indique que l'extrusion est complète. Vous pouvez retirer le fil extrudé qui sort de la buse.

Vous pouvez si nécessaire relancer une deuxième extrusion.



3.5 Installer le plateau martyr

Avant d'imprimer, le plateau doit être bien fixé afin que le modèle ne bouge pas pendant l'impression. La carte perforée épouse parfaitement la taille du plateau. Lors de l'impression, le plastique est poussé dans les perforations, ce qui donne plus d'adhérence pour le maintien de la pièce sur le martyr. Placer le plateau martyr sur le plateau de la machine.



Sens correct



Mauvais sens

Attention, il y a un sens de mise en place. En effet, si vous ne le mettez pas dans le bon sens, le plateau ne coïncide pas avec l'emplacement du capteur de Z.



L'imprimante est munie de petits crochets ressorts fixés à la plateforme qui facilitent la mise en place du plateau martyr.



Vous disposez également de clips qui maintiennent plus fermement le plateau martyr.

Note : placez les clips dans l'alignement comme indiqué sur la photo. En effet, si vous placez les clips dans l'autre sens, ils peuvent entraver le déplacement du plateau.

Toujours détacher le plateau martyr pour retirer les pièces imprimées de l'imprimante.



3.6 Vérifier le parallélisme / la planéité

Normalement, la planéité est réglée en usine. Cependant, il se peut qu'elle soit déréglée lors des transports, il est donc recommandé de la vérifier avant la première utilisation. Il est possible de le faire manuellement ou automatiquement par le biais d'un capteur.

3.6.1 Réglage automatique du parallélisme / de la planéité

L'imprimante **UP Plus 2** dispose d'un capteur de parallélisme/planéité automatique.



Il se place facilement par aimantation en dessous de la tête d'extrusion.



Vous devez le brancher à l'arrière de l'imprimante par le biais du câble jack 3,5 mm en veillant à ce que le fil passe bien par l'extérieur du cadre pour ne pas entraver le déplacement de la plateforme. Une fois installé, cliquez sur **Auto Level** à partir du menu **Impression 3D**.



La plateforme monte alors tout doucement jusqu'au contact du capteur puis se déplace afin de prendre 9 points de mesures.

Note : le réglage automatique du parallélisme/planéité n'est pas possible lorsque vous êtes en mode « No raft ».



Une fois les mesures terminées, un écran apparaît pour vous signaler qu'il faut procéder au réglage de la hauteur de la buse avant de lancer l'impression.



Vous pouvez, si vous le souhaitez, vérifier les données relevées par le capteur de parallélisme/planéité. A partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **Platform calibrate**.

Platform Calibration							
1. Move platform to nozzle							
Move the platform using buttons 1 through 9 below to find the point on the platform that first contacts the nozzle. Use the Up and Down buttons to raise or lower the platform as needed.							
Cur Height: 0.00							
Set nozzle height: 130.82							
2. Measure default point's distance of platform to nozzle							
1 0.2 v 2 0 v 3 0 v							
4 0.1 - 5 0 - 6 0 -							
7 0.1 v 8 0.1 v 9 0.2 v							
3. Confirm							
Apply/Save current values							
Reset Quit without saving							

Il s'agit d'un écran de consultation.

Il est impératif de ne pas modifier les paramètres et de ne valider aucune option.

Fermer l'écran sans aucune modification en cliquant sur la croix rouge.

Vous pouvez maintenant débrancher le câble et retirer le capteur de la tête d'extrusion.

Note : Les réglages de la machine sont sauvegardés dans l'imprimante et récupérer lors des prochaines connexions de la machine.

3.6.2 Réglage manuelle de la planéité

En cas de besoin, il est également possible de régler manuellement la planéité de la plateforme d'impression.

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Maintenance.

Imprimante : Prepared for P	rinting -	×				
⊢Matériau: ABS -124 g, Extruder Dé	Matériau: ABS -124 g, Total: 0.89 Kg <u>Extruder</u> <u>Dégager</u> <u>Iouvelle Bobin</u> État : Nozzle : 31.9°C Plateforme : 21.3°C					
Nozzle & Plateforme (I	Nozzle & Plateforme (Maximale : 133.40, Actuelle					
Centre	Descendre	ffer le Plateau 1 ŀ				
BG BD	nir la Hauteur de la Nc	Quitter				

Pour déplacer la buse aux quatre coins du plateau, utilisez les 4 boutons **HG**, **HD**, **BG** et **BD**. Pour déplacer le plateau en hauteur, utilisez le bouton **Aller à.** Le plateau est alors déplacé à la hauteur indiquée.

Note : une valeur par défaut de hauteur de travail est indiquée à l'écran, ici 118. Elle correspond à une distance en « absolu », du plateau par rapport à sa position d'origine (position zéro). Cette position par défaut est largement sous-estimée pour éviter que le plateau ne percute la buse. Les déplacements s'effectuent en mode absolu afin d'assurer un maximum de sécurité.



Le contrôle de la planéité se fait en 2 temps en utilisant trois vis situées sous le plateau, elles ajustent la table comme un trépied :

- contrôle de la planéité sur l'axe X entre les coins HG et HD.

- contrôle de la planéité sur l'axe Y entre les coins HG et BG, et HD et BD.

Vérifiez que la distance entre la buse et le plateau est bien identique aux 4 coins en suivant la procédure suivante :

Pour l'axe X :

1. Examinez le plateau pour repérer le coin du plateau qui semble le plus haut.

- 2. Cliquez sur le bouton **HG** ou **HD** pour déplacer la buse vers ce coin.
- 3. Cliquez sur le bouton Aller à pour faire monter le plateau.
- 4. Mesurez approximativement la distance restante entre la buse et le plateau.

5. Approchez le plateau de la buse en augmentant progressivement la valeur et en cliquant sur **Aller à**. Par approximations successives de plus en plus fines, vous devez monter le plateau jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la cale placée sous la buse.

6. Cliquez sur le bouton HG ou HD pour déplacer la buse sur le coin opposé de l'axe X.

- 7. Vérifiez si la distance est identique.
- 8. Ajustez-la si nécessaire à l'aide des vis de réglage (1 et 2, voir photos).



Note : en desserrant une vis, le coin correspondant s'élève. Serrez ou desserrez la vis jusqu'à ce que vous ayez le même espace entre la buse et le plateau, aux deux coins du plateau.

<u>Pour l'axe Y :</u>

- 1. Cliquez sur le bouton BG ou BD pour déplacer la buse vers le coin opposé sur l'axe Y.
- 2. Vérifiez si la distance est identique en utilisant la même procédure que pour l'axe X.
- 3. Ajustez-la si nécessaire à l'aide de la vis de réglage (3, voir photos).

Note : si l'axe X a été correctement réglé, il ne doit pas y avoir de différence entre les points BG et BD.



3.7 Calibrer la hauteur de buse

IMPORTANT ! Ce chapitre est probablement le plus important de l'ensemble du manuel.

Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous comprenez la procédure de paramétrage de hauteur de buse, elle est la clé de réussite de l'impression 3D.

3.7.1 Réglage automatique de la hauteur de buse

L'imprimante **UP Plus 2** dispose d'un capteur de Z permettant de mesurer automatiquement la hauteur de buse.



Il est fixé à l'imprimante à l'aide d'une vis et relié à l'imprimante par le câble jack 3,5 mm. Une fois branché, cliquez sur **Nozzle Height Detect** à partir du menu **Impression 3D**.

💷 UP! 🛚	2.0 www.PP3DP.	om		-	a set owned have but set as
Fichier	Impression 3D	Édition	Apparence	Outils	Aide
(Paramètres Étalonnage Platform Calit	orate			23 🧬 🚷
Open	Auto Level				Déplacer Pivoter Mettre à l'Ec
	Nozzle Height	Detect			
	Initialisation Maintenance 15 mins de Pro	ichauffage	e de la Platefo	rme	

La plateforme monte alors tout doucement jusqu'au contact de la buse sur le capteur de Z



Assurez-vous qu'il n'y ait pas de matière qui dépasse de la buse ce qui fausserait la mesure.

Un écran apparaît alors indiquant la hauteur de la buse par rapport à l'origine, ici 130,76 mm.



A la validation, c'est cette origine qui sera prise en compte pour les impressions suivantes.



Il est possible de vérifier la hauteur de buse. A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Maintenance.

Imprimante : Prepared for Printing -						
Matériau: ABS 612 g, Total: 0.09 Kg	État : Nozzle : 20.3°C Plateforme : 19.8°C					
Nozzle & Plateforme (Maximale : 131.76, Actuelle : HG HD Iller ? 116 •	75.00) Arrêter Tout					
Centre Descendre	ffer le Plateau 1 ŀ					
BG BD nir la Hauteur de la Nc	Quitter					

Vous retrouvez la valeur 130,76 mm à laquelle le système à ajouter 1 mm. Il s'agit d'une marge de sécurité. C'est la valeur maximale de déplacement manuel de la buse afin d'éviter tout risque de détérioration en cas de fausse manipulation.

Note : Les réglages de la machine sont sauvegardés dans le firmware et récupérer lors des prochaines connexions de la machine.

3.7.2 Réglage manuelle de la hauteur de buse

Si le réglage automatique ne vous convient pas, vous pouvez procéder manuellement au réglage de la hauteur de la buse.

Afin que la première couche de chaque pièce adhère correctement au plateau martyr, il est impératif que la hauteur de la buse soit correctement calibrée. La distance entre la buse et le plateau doit être entre 0,1 et 0,2 mm.

IMPORTANT : Il est préférable de privilégier une distance légèrement inférieure à 0,2 mm plutôt que supérieure, ce qui risquerait d'entraîner le décollement des pièces.

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Maintenance.

Imprimante : Prepared for Printing -						
Matériau: ABS 612 g, Total: 0.09 Kg Extruder Dégager Iouvelle Bobin Plateforme : 19.84						
Nozzle & Plateforme (Maximale : 131.76, Actuelle : HG HD Uller ? 116 Centre Descendre BG BD nir la Hauteur de la Nc	75.00) Arrêter Tout ffer le Plateau 1 H Quitter					

Pour déplacer la buse au centre du plateau, utilisez le bouton Centre.

Pour déplacer le plateau en hauteur, utilisez le bouton Aller à. Le plateau est alors déplacé à la hauteur indiquée.

Note : une valeur par défaut de hauteur de travail est indiquée à l'écran, ici 116. Elle correspond à une distance en « absolu », du plateau par rapport à sa position d'origine (position zéro). Cette position par défaut est largement sous-estimée pour éviter que le plateau ne percute la buse. Les déplacements s'effectuent en mode absolu afin d'assurer un maximum de sécurité.

Pour calibrer la hauteur de buse, suivez la procédure suivante :

- 1. Cliquez sur le bouton **Centre** pour déplacer la buse au centre du plateau.
- 2. Cliquez sur le bouton Aller à pour faire monter le plateau.
- 3. Mesurez approximativement la distance restante entre la buse et le plateau.

4. Approchez le plateau de la buse en augmentant progressivement la valeur et en cliquant sur Aller à jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la cale placée sous la buse.





Note : un moyen facile de vérifier la distance entre la buse et le plateau est d'utiliser une feuille de papier (papier 80 g/m²) pliée ou non, ce qui représente une épaisseur entre 0,1 et 0,2 mm. La feuille ne sera jamais bloquée car la fixation de la tête d'impression est souple. On peut monter trop haut le plateau sans que la feuille ne se bloque. Il faut évaluer avec finesse le moment ou le plateau commence à frotter sur la buse.

5. Une fois la position atteinte, cliquez sur **Définir la Hauteur de la Nozzle** pour mémoriser la valeur dans les paramètres d'impression (visualisable à partir de la fenêtre Impression).



6. Cliquez sur Oui pour valider.

ATTENTION !

Si vous transportez la machine ou si vous constatez que des modèles n'adhèrent pas correctement au plateau, il peut s'avérer nécessaire de procéder de nouveau au calibrage de la hauteur de buse. Si par inadvertance le plateau heurte la buse pendant les réglages de hauteur, il est conseillé de réinitialiser l'imprimante avant d'entreprendre toute autre opération.



4. Fonctions de base du logiciel UP!

Le logiciel UP! ne supporte que les fichiers **STL** (format d'entrée standard pour les fichiers d'impression 3D), le format **UP3** (format STL compressé propriétaire de UP) et le format UPP qui enregistre le fichier comme un projet en conservant les paramètres d'impression.

A partir du menu **Démarrer**, cliquez sur **Tous les programmes – UP – UP!** ou cliquez sur l'icône UP! de votre bureau.

4.1 Description du logiciel

Le logiciel se lance et l'écran suivant apparaît.



La barre d'outils

Les options de gestion



Les options d'impression



Les options de visualisation



Les options de positionnement des modèles





4.2 Gérer les modèles STL

Le logiciel présente un large choix de fonctionnalités permettant de gérer les modèles STL.

4.2.1 Charger un modèle STL



Il est possible de charger un ou plusieurs modèles.

A partir du menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir**... ou cliquez directement sur l'icône **Open** de la barre d'outils.



A l'installation du logiciel, un certain nombre de modèles sont fournis comme exemples. Sélectionnez le modèle que vous voulez ouvrir puis validez. Il apparaît alors à l'écran.



Lorsque vous faites un clic gauche sur le modèle, des informations relatives à ce modèle apparaissent dans une fenêtre flottante, comme ci-dessous :



Vous pouvez ouvrir successivement plusieurs modèles et les imprimer en même temps.



4.2.2 Retirer un modèle

Pour retirer un modèle de la plateforme, vous pouvez procédez de deux façons :

- faites un clic gauche sur le modèle pour le sélectionner, puis cliquez sur Unload dans la barre d'outils.

- faites un clic droit sur le modèle pour appeler un menu contextuel. Choisissez ensuite **Fermeture « nom du modèle »** ou **Fermer Tout** (si vous avez plus d'un fichier ouvert et si vous voulez tous les retirer).

4.2.3 Copier un modèle

Il est possible de copier jusqu'à huit fois un modèle 3D. Sélectionnez un modèle puis faites clic droit. Cliquez ensuite sur **Insérer une Copie** et choisissez le nombre de copies que vous souhaitez réaliser.



4.2.4 Fusionner des modèles

Plusieurs modèles distincts peuvent être fusionnés en un seul fichier.

Ouvrez tous les modèles que vous souhaitez fusionner et organisez-les comme vous le souhaitez sur la plateforme. A partir du menu Édition, cliquez sur Fusionner.

Lorsque vous enregistrez le fichier, tous les composants sont sauvegardés dans un seul fichier STL.

4.2.5 Auto-réparer un modèle

Le logiciel UP! dispose d'une option qui tente de corriger les modèles avec de mauvaises faces. Sélectionnez le modèle avec des surfaces inversées puis à partir du menu Édition, cliquez sur Auto-Réparation pour le corriger.





4.2.6 Sauvegarder un modèle



Choisissez un modèle, puis cliquez sur **Save**. Le fichier est sauvegardé au format UP3 et sa taille est réduite à 12%~18% du fichier STL original. C'est un format pratique pour archiver ou transférer des fichiers.

Note: Pour imprimer correctement un modèle, toutes les faces des modèles ont besoin que leurs normales soient dirigées vers l'extérieur. Le logiciel UP! utilise la couleur pour indiquer si un modèle est OK ou non.



La couleur par défaut utilisée par le logiciel lors de l'ouverture d'un modèle est une couleur gris clair/rose. Si la normale est dans le mauvais sens, alors le modèle est coloré en rouge.

4.2.7 Sauvegarder un projet

Vous pouvez également sauvegarder des modèles associés à des paramètres d'impression en les enregistrant en tant que projet.

A partir du menu Fichier, cliquez sur Save as Project.

UP! V2.0 www.PP3DP.com	🔤 Sauvegarde du Fichier STL			
Fichier Impression 3D Édition	Enregistrer dans :	UP Plus2-EASY120 - Logiciel	- 🗢 🖆 📰	•
Fermer	Nom	^	Modifié le	Туре
✓ Auto-Positionnement		Aucun élément ne correspon	orrespond à votre recherche.	
Sauvegarder				
Sauvegarder Tout				
Save as Project				
<u>1</u> Toupie magique3				
2 Feeder cover V4				
<u>3</u> support gouverne				
<u>4</u> Calibrate96				
5 BletBlock-Z-V3	*			•
<u>6</u> Feeder V5				
7 Cable clamp V4.01	Nom du fichier :	Toupie magique3		Enregistrer
8 Extruder Cable Box V4	Type :	UP Project File(* UPP)	-	Annuler
Quitter	2	Jor ridget ma((011))		/

Le modèle et ses paramètres d'impression sont enregistrés au format .UPP.

4.2.8 Options de visualisation

Le logiciel UP! permet d'observer un modèle cible de différentes façons :

- clic droit pour déplacer l'espace d'impression dans la fenêtre ;

 – clic gauche ou mollette maintenue appuyée pour une vue en rotation, la vue peut être tournée et observée sous tous les angles ;

- rotation molette pour avoir la vue est zoomée en avant ou en arrière.

Le logiciel dispose de 8 visualisations standards présélectionnées.



La valeur de départ pour le bouton de visualisation est **Adapter la Vue**. Il existe des raccourcis pour chaque option de visualisation. Cliquez sur la lettre associée.

Exemple : pour avoir la vue de dessus, cliquez sur la lettre T.



4.2.9 Déplacer un modèle

L'orientation d'un modèle peut être modifiée à partir du menu **Édition** ou la barre d'outils. Vous devez procéder par étapes :



- 1. Cliquez sur le bouton Déplacer.
- 2. Renseignez ou sélectionnez la distance sur laquelle vous voulez déplacer le modèle.
- 3. Choisissez l'axe (direction) par rapport auquel vous voulez le déplacer. A chaque fois que vous cliquez sur le bouton axe, le modèle se déplace à nouveau.



<u>Exemple</u> : Pour déplacer le modèle de -5 mm le long de l'axe Z (ou vers le bas de 5 mm) :

- 1. Cliquez sur Déplacer.
- 2. Sélectionnez la valeur 5.
- 3. Cliquez sur Axe Z.

Si vous maintenez la touche **Ctrl** enfoncée, vous pouvez facilement déplacer le modèle jusqu'à n'importe quelle position souhaitée.

4.2.10 Faire pivoter un modèle

L'orientation d'un modèle peut être modifiée à partir du menu **Édition** ou la barre d'outils. <u>Vous devez procéder par étapes</u> :



- 1. Cliquez sur le bouton **Pivoter**.
- 2. Renseignez ou sélectionnez le nombre de degrés dont vous voulez faire pivoter le modèle.
- 3. Choisissez l'axe de rotation.

A chaque fois que vous cliquez sur le bouton axe, le modèle se déplace à nouveau.



<u>Exemple</u> : Pour faire pivoter le modèle de 30° autour de l'axe Y :

- 1. Cliquez sur **Pivoter**.
- 2. Sélectionnez la valeur 30.
- 3. Cliquez sur Axe Y.

Note : les nombres positifs font pivoter les modèles dans le sens antihoraire et les nombres négatifs dans le sens horaire.



4.2.11 Redimensionner un modèle

L'orientation d'un modèle peut être modifiée à partir du menu **Édition** ou la barre d'outils. Vous devez procéder par étapes :



1. Cliquez sur le bouton Mettre à l'échelle.

2. Sélectionnez un facteur d'échelle dans la liste déroulante.

- Deux options sont proposées :
 - redimensionner le modèle de façon uniforme : cliquez de nouveau sur Mettre à l'échelle (exemple 1) ;
 - choisir l'axe autour duquel vous souhaitez redimensionner le modèle si vous ne voulez le redimensionner que dans une seule direction (exemple 2).



<u>Exemple 1</u> : Grossir le modèle d'un facteur 2 de façon uniforme.

- 1. Cliquez sur **Mettre à l'échelle**.
- 2. Sélectionnez la valeur 2,0.
- 3. Cliquez de nouveau sur Mettre à l'échelle.

Exemple 2 : Grossir le modèle d'un facteur 1,2 seulement le long de l'axe Z.

- 1. Cliquez sur Mettre à l'échelle.
- 2. Sélectionnez la valeur 1,2.
- 3. Cliquez sur Axe Z.

Note : Cette option de conversion, accessible à partir du menu **Mettre à l'échelle** de la barre d'outils, est un moyen pratique pour convertir des modèles métriques au système Anglo-saxon impérial, et vice-versa. – pour convertir du modèle impérial -> système métrique : sélectionnez l'option 25.4 (-> mm) et cliquez sur **Mettre à l'échelle**.

- pour convertir du système métrique -> système impérial : sélectionnez l'option 0.03937 (-> Inch) et cliquez sur **Mettre à l'échelle**.

4.2.12 Placer les modèles sur la plateforme de construction

Un placement approprié de vos modèles sur la plateforme peut avoir une incidence sur la qualité d'impression. En général, essayez de placer votre modèle au centre de la plateforme.

Vous disposez de plusieurs options pour déplacer vos modèles :

Déplacement manuel

Sélectionnez le modèle à déplacer en cliquant dessus. Pressez simultanément la touche **Ctrl** et le bouton gauche de la souris, maintenez-les appuyés et déplacez la souris. Déplacez ainsi le modèle vers la position souhaitée.



Placement automatique

Cliquez sur le bouton **Positionner** pour placer automatiquement le modèle sur la plateforme, surtout par rapport à l'axe Z.

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsqu'il y a plus d'un modèle sur la plateforme.

Note: Lorsque plus d'un modèle est ouvert, l'écart entre deux modèles doit être d'au moins 12 mm pour éviter qu'ils ne se collent entre eux.



4.2.13 Critères de choix du sens d'impression d'un modèle

Il y a plusieurs critères pour déterminer le meilleur axe d'impression d'un modèle : temps d'impression, quantité matière et objectif de la pièce (ex : caractéristiques mécaniques). Le choix est souvent lié à du bon sens.

Pour infirmer ou confirmer ce choix, il est possible de simuler le calcul de l'impression (temps et matière) pour la stratégie choisie.

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Aperçu Impression.

Le système vous indique le poids total de matériau utilisé, y compris la base et le matériau de soutien.

Exemple : simulation 1

simulation 2 (après rotation du modèle à 90° sur l'axe Y)



Les principaux facteurs de coût d'un modèle sont la quantité de matière utilisée et le temps d'impression. Les choix de structure interne de la pièce et d'utilisation du matériau support sont déterminants.



Exemple : pour un cube mesurant 30 mm de côté avec une épaisseur de couche de 0,2 mm.

Coûts indicatifs selon quantités de matériau utilisé et temps d'impression en fonction du mode d'impression.



4.2.14 Autres options de Maintenance

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Maintenance. L'écran suivant apparaît :





4.2.15 Extruder

Cette fonction est utilisée pour changer de matériau. Elle peut aussi être utilisée pour tester le fonctionnement de la buse (voir chapitre « Première extrusion »).

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Extruder**, la buse se met en chauffe.

Lorsque la température est suffisante (environ 260°C), le matériau (fil ABS ou PLA) est extrudé au travers de la buse. Le système émet un bip avant et après l'extrusion du matériau.

4.2.16 Dégager

Cette fonction permet d'extraire le matériau (fil ABS ou PLA) de la tête d'extrusion, si vous souhaitez changer de matériau ou si la buse a besoin d'être remplacée.

Lorsque la buse a atteint sa température (environ 260°C) et émet un bip, tirez doucement à la main sur le matériau (fil). S'il se coince, tirez-le un peu plus fort.

4.2.17 Nouvelle bobine

L'imprimante comptabilise la quantité de matériau utilisée et vous avertit s'il n'en reste plus assez pour imprimer votre modèle. Quand vous avez changé de bobine, cliquez sur le bouton **Nouvelle bobine**.



Si c'est une nouvelle bobine, la masse doit être de 700 grammes.

Vous pouvez aussi spécifier si le matériau que vous allez imprimer est de l'ABS ou du PLA.

ATTENTION ! Si vous avez cliqué par accident sur ce bouton, ne validez pas et cliquez sur **Annuler**. En effet, le système considère qu'il s'agit d'une bobine neuve et donc d'une quantité matière de 700 g.

Note : une bobine vide pèse environ 280 grammes. Ainsi, si vous installez une bobine partiellement usagée, pesez-la et ôtez 280 g du poids pour obtenir la quantité réellement disponible sur la bobine. Si vous ne paramétrez pas correctement cette option, l'imprimante vous avertira (peut-être à tort) à un moment qu'il ne reste plus assez de matériau et vous proposera de changer de bobine. Vous pouvez passer outre si vous considérez qu'il reste quand-même assez de matériau sur la bobine.

4.2.18 Arrêter Tout

L'utilisation de ce bouton arrête le chauffage et tous les mouvements de l'imprimante. Si vous cliquez sur **Arrêter Tout**, le modèle en cours d'impression est annulé. Vous **NE POUVEZ PLUS** terminer l'impression en cours, vous devez réinitialiser l'imprimante.

4.2.19 Suspendre l'impression

Ce bouton permet de mettre en pause une impression en cours ; le travail d'impression reprend dès que vous recliquez sur ce bouton. Cette option est utile si vous voulez par exemple changer la couleur du matériau en cours d'impression.

Une autre utilisation de la suspension d'impression en cours est de permettre d'insérer des attaches dans des cavités imprimées et ensuite d'imprimer par-dessus pour verrouiller l'attache à sa place. Mais attention : rien ne doit dépasser du niveau d'impression en cours au risque de collision avec la buse.

4.3 Paramétrage des modèles STL pour l'impression

Une petite explication utile avant de commencer : l'impression se fait en trois temps.

1) La machine dépose une base d'accroche au martyr (support) plane et parfaitement parallèle aux axes.

2) La machine dépose ensuite un support dense sur lequel sera construite la pièce. C'est en quelque sorte le berceau de la pièce. La pièce devra être à la fin détachée de ce support.

3) La machine construit le modèle (**partie**) avec, si nécessaire, un support pour les parties en contre dépouille.



Ces trois phases de construction font chacune l'objet d'options paramétrables. Vous pouvez cependant très bien ne rien renseigner et garder les valeurs par défaut qui sont valables pour la grande majorité des modèles.

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Paramètres. La boîte de dialogue suivante apparaît:

Setup: UP Plus 2 - SN:80399 - V:6.08/F3.06
Épaisseur des 0.15mm Partie Angle<: 45 Deg Surface: 3 Layers Angle Surface
Support Densité: 3 Layers Angle<: 30 Deg Support Espacement : 8 Lines
Autre Renforcer Suppo Paramètres par Défaut Valider Annuler

• Épaisseur des couches

Paramètre la résolution de l'impression (épaisseur des couches) de l'imprimante.

Elle peut varier de 0,15 mm à 0,4 mm par couche (suivant possibilités offertes par votre modèle d'imprimante).



Surface : Les pièces massives sont fabriquées avec une paroi dure et dense d'une épaisseur d'environ 1,5 mm (non paramétrable).

Pour économiser la matière et optimiser le temps d'impression, l'intérieur est rempli en structure « nid d'abeille » plus ou moins dense (4 choix de densité).

Les parties horizontales (ou proches de l'horizontale) (le plafond de la pièce) sont étayées par une couche de remplissage plus dense qui permet la construction plus précise des partie hautes.

Le paramètre **Surface** détermine le nombre de couches qui forment ce support dense sous les parties horizontales d'une pièce creuse.

Angle : détermine à partir de quelle inclinaison des faces le support solide est ajouté :

- à 0° : juste les parties horizontales sont soutenues, ce qui est insuffisant. Le système ne permet pas cette valeur ;

- la valeur moyenne de 45 ° convient à la majorité des cas ;

– la qualité maxi possible est 60 °.





• Remplir

Il existe quatre paramètres de remplissage de l'intérieur des pièces.



La pièce a une épaisseur de parois externes de plastique solide d'environ 1,5 mm. L'intérieur est rempli d'une structure nid d'abeille très serrée, ce qui donne la résistance la plus élevée. Ce paramètre est recommandé pour des pièces techniques fonctionnelles.
La pièce a une épaisseur de parois externes de plastique solide d'environ 1,5 mm, mais son intérieur est rempli d'une structure nid d'abeille relativement serrée.
La pièce a une épaisseur de parois externes en plastique solide d'environ 1,5 mm, mais son intérieur est rempli d'une structure nid d'abeille de densité moyenne.
La pièce a une épaisseur de parois externes en plastique solide d'environ 1,5 mm, mais son intérieur est rempli d'une structure nid d'abeille largement espacée.

• Support (matériau de support de construction)

Densité : au contact des parois du modèle le matériau de support est dense. Lorsque les parties à supporter sont hautes, la machine construit automatiquement un échafaudage de type « nid d'abeille » peu dense (cela permet d'économiser du temps et de la matière).

Le paramètre **Dense** représente le nombre de couches de support solide (dense) directement au contact sous le modèle.

Angle < : détermine à partir de quelle inclinaison des faces le modèle sera supporté. En effet la technique d'impression par dépôt de fil permet des constructions en léger porte à faux sans avoir besoin de support.

- à 0° : juste les parties horizontales sont soutenues, ce qui est insuffisant. Le système ne permet pas cette valeur ;

- la valeur moyenne de 45° convient à la majorité des cas ;

- la qualité maxi possible est 80°.

Par exemple si 50° (paramètre par défaut) est utilisé, alors un support est réalisé pour toute surface qui fait un angle supérieur à 50° avec l'horizontale.



Le paramètre par défaut convient très bien dans la majorité des cas. Il y a sinon un équilibre délicat à choisir entre quantité de matériau support, qualité de la pièce et difficulté à enlever le matériau support.



Plus de support permet une meilleure qualité de pièce mais consomme plus de matière et complique le posttraitement (pelage du matériau support).

L'orientation de la pièce sur la plateforme d'impression est aussi déterminante pour limiter le besoin en matériau support.

En règle générale, il est plus facile d'enlever du matériau support à l'extérieur d'une pièce qu'à l'intérieur.

Comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, la pièce utiliserait davantage de matériau support si elle était imprimée avec la face ouverte vers le bas plutôt que vers le haut.



Espacement : c'est la distance entre les lignes de matériau de support non solide. Le changement de ce paramètre nécessite une certaine expérience dans l'équilibre entre la quantité de matériau support utilisé, la facilité d'enlèvement de matière de support et la qualité d'impression de la pièce.



Zone > : c'est la surface au-dessus de laquelle le support sera construit. Lorsque vous choisissez 5 mm², par exemple, il n'y aura pas de support si la zone en surplomb est inférieure à 5 mm². Bénéfice : un peu de matériau est économisé et une vitesse d'impression légèrement plus rapide est réalisée. Pour les petites cavités il est intéressant de ne pas avoir de matériau support qu'il faudra ensuite enlever.



IMPORTANT ! Tous les paramétrages et configurations sont stockés dans l'imprimante UP Plus 2.

Ce qui signifie que si vous changez d'ordinateur, Vous ne serez pas obligés de refaire toutes les procédures de calibrage et de paramétrage.



4.4 Imprimer un modèle

Une des clés de la réussite de l'impression sur l'imprimante **UP Plus 2** est la préparation et le préchauffage de la plateforme. En particulier avec de grands modèles, car les bords peuvent avoir tendance à se décoller du plateau martyr. En effet, les extrémités sont un peu plus froides que le centre, ce qui provoque une déformation du modèle.

La meilleure façon d'éviter cela est de s'assurer que la plateforme est parfaitement nivelée, que la hauteur de buse est correctement configurée et que la plateforme est bien préchauffée.

L'imprimante **UP Plus 2** doit être utilisée en condition optimale dans un local chauffé (>18°C) et sans courant d'air.

Validez les points suivants avant l'impression :

- connectez l'imprimante 3D, initialisez-la et paramétrez le système d'impression (ou conserver les paramètres par défaut) ;

- chargez le modèle et placez-le correctement sur la plateforme virtuelle de la fenêtre logicielle ;

- vérifiez qu'il y a assez de matériau pour le modèle. Si ce n'est pas le cas, installez une nouvelle bobine de fil.

4.4.1 Préchauffer le plateau

Pour de grands modèles (au-delà de 40 cm²), les résultats peuvent être améliorés en préchauffant la plateforme. D'une manière générale, il est conseillé de toujours préchauffer le plateau. Vous disposez de deux options de préchauffage : pendant 15 minutes ou pendant 1heure.

A partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **15 mins de préchauffage de Ia plateforme**.



L'imprimante commence alors à chauffer la plateforme. Attendez que la plateforme dépasse les 100°C avant de commencer à imprimer.

Vous pouvez à tout moment interrompre le préchauffage de la plateforme.

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur **Arrêter Préchauffage**.



A partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **Maintenance** puis sur **Arrêter Préchauffage**.

Imprimante : Prepared for Printing -				
Matériau: ABS 584 g, Total: 0.12 Kg	État :			
Extruder Dégager Iouvelle Bobin	Plateforme : 18.7°C en			
Nozzle & Plateforme (Maximale : 131.76, Actuelle : 0.00)				
HG HD Uller? 116				
Centre Descendre	rêter Préchauffa;			
BG BD nir la Hauteur de la Nc	Quitter			



A partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **Maintenance** puis sur **Préchauffer le plateau 1h**.

4.4.2 Définir les paramètres d'impression

A partir du menu Impression 3D, cliquez sur Imprimer pour faire apparaître la fenêtre d'impression.

Imprimer	×
Imprimante 3D Imprima UP Plus 2/80399	Préférences
État : Prepared for Printing Options : 0.15mm , Loose Remplissage du Matériau : ABS	Hauteur de la Nozzle : 130.76
Options Modèle Non-Sol Qualit? Norma Sans Support Durée de Maintien en Température de la Plateforme après Impression: Pause at: Enter the heights to pause separated by commas (e.g. 7.6,13,38.2)	Valider Annuler

Qualité (Normal, Fast, Fine)

Cette option détermine la vitesse à laquelle l'imprimante se déplace (Lente, Normal ou Rapide). En règle générale, plus vous imprimez lentement, meilleure est la qualité des pièces.

Note : pour des pièces de grande hauteur, fonctionner à vitesse rapide peut être problématique, car l'imprimante peut vibrer et affecter la qualité d'impression.

En revanche pour des pièces de grande surface, le réglage **Fine** (lent) peut être problématique car l'imprimante prend plus de temps pour imprimer la pièce, les différences de température sont accentuées et les coins sont plus susceptibles de se lever un peu.

Modèle Non-Sol

Cette fonction est utile pour imprimer des fichiers STL qui ne sont pas parfaits.

Un fichier STL parfait est une surface entièrement close, sans trou dans la peau de surface et sans surfaces qui se chevauchent. Lorsque ce n'est pas le cas, cette option vous permet de l'imprimer quand même. Toutefois, le résultat n'est pas forcément parfait.

Sans Support

Cette option permet de réaliser le modèle sans support.

Attention ! L'absence de support peut altérer la qualité d'impression du modèle.

Durée de Maintien en Température de la plateforme après impression

Permet de maintenir le plateau en température jusqu'à 60 minutes.

Pause at

Il est possible de stopper l'impression à une hauteur définie, même en votre absence. Vous devez renseigner les valeurs séparées par des virgules. Par exemple, pour stopper l'impression à 7,6 mm puis 13 mm et enfin 38,2 mm, vous devez saisir « 7.6, 13, 38.2 ».

Cliquez sur **Préférences** pour revenir sur les paramètres avancés d'impression du modèle STL. Une fois les paramètres d'impression renseignés, cliquez sur **Valider** pour commencer l'impression.

Au lancement de l'impression, la préchauffe démarre et la machine calcule ses trajectoires.

A l'issue de ces calculs, une fenêtre annonce de <u>façon exacte</u> la quantité de matière qui sera consommée et le temps d'impression.





Dès que les températures de buse et de plateau sont atteintes, l'impression commence.

Il n'est pas nécessaire de valider ou fermer cette fenêtre pour que l'impression se déroule normalement. Si toutefois vous le faites, un décomptage de temps s'affiche en bas de l'écran.

IMPORTANT !

Lorsque que l'impression a commencé, vous pouvez déconnecter le PC de l'imprimante. Le travail d'impression est stocké dans la mémoire interne de l'imprimante, le PC n'est plus nécessaire.

4.4.3 Gérer la ventilation de la buse

La tête d'extrusion est munie d'un volet qui permet de dériver le flux de ventilation.

En règle générale, une bonne ventilation permet de solidifier rapidement la matière et aussi d'avoir un aspect plus lisse des surfaces. Cependant trop de ventilation peut provoquer des craquelures sur les pièces, il faut alors diminuer le flux de ventilation à l'aide du petit levier.



Sur la photo, le volet est en position fermée (levier en bas). Conservez ce réglage par défaut.

En fonction de la taille et du type de pièce que vous réalisez, il peut être nécessaire de plus ou moins ventiler :

- pour les modèles de petite taille ou hauts et fins,

il peut être souhaitable de ventiler plus pour solidifier rapidement la matière afin que le modèle ne s'affaisse pas lors de sa construction.

– pour les modèles de grande taille,

il est conseillé de laisser la ventilation fermée, afin d'éviter des problèmes de déformation de la pièce.

Au fur et à mesure de vos fabrications, vous serez à même de choisir le bon réglage en fonction des pièces.



5. Post-traitement des modèles

Il faut toujours retirer de préférence les modèles et les séparer du matériau support immédiatement après l'impression, lorsque le martyr et le modèle sont encore chauds.

Si ce n'est pas possible (cas d'un modèle imprimé la nuit et que l'on découvre le lendemain matin par exemple), il peut être utile de relancer la chauffe du plateau martyr avant de le démonter de la machine. Voir chapitre « Préchauffer le plateau » de ce document.

5.1 Retirer le modèle du plateau martyr perforé

Lorsque le modèle est imprimé, l'imprimante émet un bip et la buse ainsi que la plateforme cessent de chauffer.

Retirez le martyr d'impression de l'imprimante en enlevant les clips de fixation.

Faites glisser délicatement et lentement la spatule sous le modèle, tortillez-la vers l'arrière pour l'extraire.

Note : réalisez cette opération lorsque la plateforme et le modèle sont encore chauds sinon c'est plus difficile.



ATTENTION !

Munissez-vous de la spatule affutée fournie dans une main et travaillez obligatoirement avec les gants épais fournis, au moins sur la main qui tient la pièce.





5.2 Retirer le matériau support

Les modèles imprimés sont composés de deux parties : le modèle lui-même et le matériau de support utilisé pour soutenir les parties en surplomb.

Le matériau de support est le même matériau physique que celui du modèle, mais il est imprimé à une densité beaucoup plus faible. Il est très facile de distinguer le modèle du support car ce dernier est facile à enlever.



Exemple ci-dessus avec l'impression d'une théière

L'image de gauche montre la théière avec le matériau de support enlevé et la photo de droite montre la théière avec son matériau support encore attaché.

Le matériau support est retiré en utilisant une combinaison d'outils. Certains matériaux peuvent être aisément cassés à la main. Le matériau support proche du modèle est plus facile à retirer en utilisant des outils tels que ciseaux à bois, pinces à long bec ou cutters à fil.



Il faut une certaine pratique pour se familiariser avec l'enlèvement de matière du support, mais cela peut devenir très agréable et même une tâche thérapeutique !



Les outils sont coupants. toujours porter des gants de protection lors de l'enlèvement de matière support



Toujours porter des lunettes de protection lors de l'enlèvement de matière support



6. Maintenance

6.1 Changer de matériau

Initialisez l'imprimante, à partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **Maintenance** puis sur **Dégager** pour retirer le matériau en place (attendre la préchauffe et le bip de température atteinte).

Vous pouvez aussi couper le matériau en place à ras de la tête d'extrusion puis suivre la procédure de mise en place du fil d'intrusion (pousser l'ancien matériau avec le nouveau jusqu'à extrusion de celui-ci).



Si la buse est bloquée, retirez-la et nettoyez-la.

L'extrudeur et la plateforme sont brûlants. Utiliser des gants lors d'intervention dans cette zone de l'imprimante.

6.2 Calibrage vertical

La procédure de calibrage vertical vous permet de vérifier que la plateforme de l'imprimante est parfaitement horizontale et que l 'impression se fait de manière régulière selon les axes X, Y et Z. Cette opération n'est recommandée que si vous estimez que vos modèles ne sont pas verticaux.

Dans un premier temps, imprimez le modèle de calibrage fourni sur votre imprimante. Il se trouve dans C:\Program Files\UP\Example\Calibrate96.

Une fois le modèle de calibrage imprimé, mesurez les longueurs X1 et X2, comme indiqué dans les images cidessous.

A partir du menu **Impression 3D**, cliquez sur **Etalonnage** puis renseignez les valeurs mesurées X1 et X2 dans les zones correspondantes.

NOTE IMPORTANTE: Avant d'entrer toute valeur de calibrage, cliquez toujours sur le bouton **Réinitialiser**. Dans le cas contraire, les nouvelles valeurs seront ajoutées aux anciennes. Avant d'entrer toute nouvelle valeur, la barre tout en haut de l'écran doit afficher : « XY: 0.00Degrés / XZ: 0.00Degrés ».

Ensuite, défaites le composant central avant en forme de « L » et mesurez sa déviation. Renseignez la valeur exacte dans la zone Z.

Si elle dévie du côté droit, la valeur à renseigner dans la zone Z sera une valeur positive, et inversement, une valeur négative pour une déviation du côté gauche.

Enfin, mesurez la hauteur du composant central avant, qui devrait être de 40 mm si elle n'a pas été redimensionnée. Renseignez la valeur mesurée exacte dans la zone H de la fenêtre **Étalonner**. Cliquez sur **Valider** pour enregistrer toutes ces valeurs et quitter la fenêtre de calibrage.

6.3 Retirer / Changer la buse

Si la buse se bloque, vous devrez peut-être l'enlever afin de la débloquer ou la changer. Pour enlever la buse, cliquez sur **Dégager** sur l'écran de maintenance.

Lorsque l'imprimante a atteint 260°C, utilisez la clé fournie dans le kit d'outils livré avec votre imprimante **UP Plus 2**.

Le corps de chauffe doit IMPERATIVEMENT être chaud pour procéder au montage / démontage de la buse.

6.4 Nettoyer la buse

Après un grand nombre d'impressions, la buse peut être recouverte d'une couche d'ABS oxydé. Lorsque l'imprimante est en cours d'impression, cet ABS oxydé peut fondre sur la buse et créer des taches décolorées sur le modèle. Pour l'éviter, vous devez nettoyer régulièrement la buse.

Dans un premier temps, descendez la plateforme et cliquez sur **Dégager** pour préchauffer la buse afin de mélanger l'ABS oxydé.

Utilisez un matériau résistant à la chaleur, comme du tissu 100 % coton ou du papier doux. Une paire de pinces à épiler est également nécessaire.

Prenez ensuite papier ou toute autre chose résistant à la chaleur entre les pinces pour nettoyer la buse.

Beaucoup d'utilisateurs font tremper leurs buses dans de l'acétone pour les nettoyer ou même utilisent un nettoyage par bain d'ultrasons pour aider à nettoyer leurs buses.

6.5 Nettoyer la plateforme

Pour nettoyer la plateforme, utilisez la spatule et raclez simplement le plastique de surface jusqu'à ce qu'il soit lisse des deux côtés.

SI vous préchauffez la table plus longtemps, le plastique restant sur le plateau martyr devient souple et le plastique extrudé colle, il n'est donc pas nécessaire que les trous du plateau martyr soient vides/propres.

6.6 Lubrifier les roulements

Les roulements de l'imprimante **UP Plus 2** peuvent parfois nécessiter un peu de lubrification pour la faire fonctionner correctement. La graisse recommandée est de la graisse au lithium.

Lors de la lubrification des roulements, tout d'abord nettoyez autant que possible l'ancienne graisse des roulements, puis appliquez de la graisse neuve sur le roulement et faites glisser la plateforme dans la direction appropriée pour répartir la graisse.

6.7 Pièces de rechange

La plupart des pièces en plastique présentes sur la **UP Plus 2** sont imprimées par l'imprimante elle-même. Si vous avez besoin d'imprimer des pièces de rechange pour votre imprimante, vous trouverez les fichiers correspondants dans : **\Program Files (x86)\UP\Example\UP Spare Part folder.**

7. Conseils & Astuces

Il arrive que les grands modèles aient leurs coins décollés de la plateforme, ce qui provoque une distorsion du modèle. C'est du à une chaleur inégale à travers la surface de la plateforme.

Un préchauffage de la plateforme avant de commencer de grands modèles est essentiel pour minimiser ce soulèvement.

Vérifier que la table est plane ! Retirez le plateau martyr et les clips de fixation, rapprochez la plateforme près de la buse et bougez la tête vers chaque coin pour vous assurer que la distance entre la buse et la plateforme est la même à chaque coin. Vous disposez de trois vis pour régler la table en dessous du support de la plateforme.

Vérifier que la table est propre et chaude ! (faites une ou deux impressions avant et conserver la table à chauffer après l'impression) – Protéger la table pendant le préchauffage, posez avec un morceau de carton sur la plateforme.

Maintenir l'imprimante à l'abri de tout courant d'air, le modèle serait imprimé trop vite et serait déformé.

Imprimer creux – Moins il y a de matière plastique au centre, moins il chauffe, moins le modèle se déforme.

Imprimer près du plateau martyr – En maintenant la tête avec une simple pression sur la première couche pour que le plastique aille bien dans les trous.

Maintenir le plateau martyr propre – Nettoyez le plateau martyr, en raclant la surface. Assurez-vous qu'il est propre et lisse des deux côtés.

Grandes pièces – Pour des pièces de grande taille, assurez-vous que la plateforme est à la bonne température et dévissez les vis pour descendre la plateforme.

Vérifier régulièrement la hauteur de buse! Elle peut changer pour de multiples raisons, dont certaines vous sont peut-être inconnues. Pour vérifier votre hauteur de buse référez-vous au chapitre correspondant de ce manuel.

8. Dépannage

Vous trouverez dans ce chapitre des réponses aux problèmes parfois rencontrés par les utilisateurs des imprimantes UP.

8.1 Installation du driver

Il arrive que le système ne détecte pas le driver et que votre imprimante ne réponde pas correctement, vous devez alors installer le driver manuellement.

8.1.1 Installation manuelle du driver (avec proposition)

Si le système d'exploitation demande l'installation d'un driver, suivez la procédure ci-dessous (installation manuelle en sélectionnant le répertoire **Driver** du répertoire **UP** dans Program files) : L'ordinateur affiche alors la fenêtre **Found New Hardware Wizard**.

Choisissez "No, not this time", puis cliquez sur Next.

Choisissez "Install from a list or specific location (Advanced) ", puis cliquez sur Next.

	Found New Hardware Wizard
	Please choose your search and installation options.
Browse For Folder Solutile fuller that contains drivers for your hardware.	Search for the best driver in these locations. Use the check baxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed. Search removable media filosopy. (13-H0ML)
Driver System System Web Publish Windows Live Windows Live Systome Windows Live Systome	ClProgram FilesUPDriver ClProgram FilesUPDriver Dont search. I will choose the driver to install. Choose the driver to install. Choose the driver to install.
To view any subfolders, click a plus sign above.	direct you choose will be the best match for your hardware.
OK Cancel	< Back Next> Cancel

Cliquez sur **Browse**, et choisissez C:\Program Files\UP\Driver, puis cliquez sur **Next**. La fenêtre suivante apparaît.

Cliquez sur Continue Anyway et les pilotes s'installent automatiquement.

8.1.2 Installation manuelle du driver (sans proposition)

Le driver n'est pas installé et le système d'exploitation ne propose pas d'installation. Ouvrez le **Panneau de configuration / Gestionnaire de périphériques** et suivez la procédure suivante.

Le symbole attention indique qu'il y a un problème avec le driver 3DPrinter.

Faites un clic droit sur **3D Printer**.

Choisissez l'option Mettre à jour le pilote...

Choisissez l'option Rechercher un pilote sur mon ordinateur.

X II Mettre à jour le pilote - 3DPrinter
Rechercher le pilote sur votre ordinateur
Rechercher les pilotes à cet emplacement :
C:\Program Files\UP\Driver
 Inclure les sous-dossiers Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon
ordinateur Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les pilotes dans la même catégorie que le périphérique.
Suivant Annuler

Recherchez le pilote dans le répertoire UP de Program Files.

Il se peut que Windows affiche cet écran, continuez la procédure d'installation.

Le pilote s'installe automatiquement. Cela peut prendre quelques minutes. L'écran suivant apparaît une fois la procédure terminée.

Note : si vous avez un quelconque problème pour l'installation des pilotes ou si l'erreur "Winusb.dll not found" s'affiche, reportez-vous au chapitre **Dépannage** de ce manuel.

Une fois le driver installé, vous devez lancer le logiciel UP! et procéder de nouveau à l'initialisation.

8.2 Installation d'un pilote non signé sous Windows 8

Par défaut, il est impossible d'installer des pilotes « non signés » sous Windows 8. Cela peut poser un problème lorsque l'on utilise des pilotes tiers ou tout simplement des pilotes modifiés par soi-même. Sous Windows 8, il est nécessaire de désactiver la signature obligatoire des pilotes.

Appuyez simultanément sur les touches « Windows » + « i ».

Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres du PC.

Choisissez Général/ Démarrage avancé/ Redémarrer maintenant.

Attention : si vous lisez en même temps cet article sur internet, sauvegarder vos données ainsi que les prochaines étapes !).

Cliquer successivement sur :

– Paramètres

– Redémarrer

Après le redémarrage vous arrivez sur l'écran ci-dessous, appuyez sur la touche 7.

Votre ordinateur a été redémarré avec la possibilité d'installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).

Partie optionnelle

Si vous voulez retrouver votre périphérique qui n'avait pas les bons pilotes : Cliquez simultanément sur les touches « Windows » + « X ».

Programmes et fonctionnalités
Centre de mobi <u>l</u> ité
Options d'alimentation
Observateur d'événements
Système
Gestionnaire de périphériques
Gestion du disque
Gestion de l'ordinateur
Invite de <u>c</u> ommandes
Invite de commandes (<u>a</u> dmin)
Gestionnaire des tâches
Panneau de configuration
Explorateur de fichiers
<u>R</u> echercher
Ex <u>é</u> cuter
<u>B</u> ureau

Cliquez ensuite sur Gestionnaire de périphériques.

Faites un clic droit sur le périphérique non reconnu puis choisissez Mettre à jour le pilote...

Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur** pour indiquer le répertoire où se trouve le pilote que vous voulez utiliser.

Un message d'avertissement vous préviendra que le pilote n'est pas signé, mais il vous sera possible de l'installer tout de même.

8.3 Problèmes divers

Problème ou erreur message	Solution	
Pas d'alimentation	Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché.	
L'extrudeur ou la plateforme n'arrive pas à atteindre la	1. Vérifier que l'imprimante a été initialisée. Si ce n'est pas le cas, le faire.	
temperature de fonctionnement.	2. Le chauffage est en panne, le remplacer.	
Matériau non extrudé	Le matériau est coincé dans l'extrudeur.	
	L'écart est trop grand entre le palier et les rouleaux d'alimentation de fil.	
Impossible de communiquer	1. S'assurer que le câble USB est connecté à l'imprimante et au PC.	
avec l'imprimante	2. Débrancher puis rebrancher le câble.	
	3. Éteignez puis rallumer l'imprimante.	
	4. Redémarrer le PC.	
	5. Vérifier que les pilotes de l'imprimante ont été installés correctement.	
	6. Essayer avec un autre câble USB et un autre PC.	
Autres	Contacter le Support Technique : techno@a4.fr	

8.4 Problème "Winusb.dll not found"

Si vous rencontrez un message d'erreur « Winusb.dll not found », veuillez suivre les étapes suivantes :

Option 1: désinstaller l'ancien pilote et installer le nouveau

1. Ouvrez le panneau de contrôle Windows, allez dans la boîte de dialogue **System Properties**, puis sélectionnez l'onglet **Hardware**.

				- N	
General	Computer Name	Hardware	Advanced	Automatic Updates	Remote
	and a state of the state of the				
Devic	æ Manager				
S.S.	The Device I your compute of any device	Vlanager list er. Use the E e.	s all the hard)evice Mana	ware devices installe ger to change the proj	d on perties
				Device Manager	
Drive	rs				
and a	Driver Signin compatible v Windows cor	g lets you m vith Windows nnects to Wi	ake sure tha s. Windows L ndows Upda	t installed drivers are Ipdate lets you set up te for drivers.	how
	Drive	er Signing		Windows Update	
Hardy	Drive	ər Signing		Windows Update	
Hard	Drive Mare Profiles Hardware pro different hard	er Signing ofiles provid ware config	e a way for y urations.	Windows Update	
Hard	Drive	er Signing ofiles provid ware config	e a way for y urations.	Windows Update	

2. Cliquez sur **Device Manager**. La fenêtre suivante apparaît. Cherchez **3DPrinter@FreeMC** dans la section USB.

島 Device Manager		
File Action View Help		
🗉 🐲 Processors	51 - 52	^
🗉 🏈 SCSI and RAID co	ontrollers	
	l game controllers	
E System devices	a controllare	
	is controllers	
Standard En	Update Driver	
Standard Un	Disable	
🚓 Standard Un	Uninstal	
🚓 Standard Un	Scan for hardware changes	
😪 Standard Un		
ିଙ୍କ USB Root HL	Properties	
🗣 USB Root Hub		
👻 USB Root Hub		
SB Root Hub		
ାଙ୍କ USB Root Hub		~
Lipipotallo tha driver for the	edected device	
Drains calls une driver for une	SEIECTER REALES	

3. Faites un clic droit sur 3DPrinter@FreeMC puis sélectionnez l'option Uninstall (Désinstaller).

Confirm	i Device Removal 🛛 🛛 🛛
¢	:DPrint@FreeMC
Warning	g. Ycu are about to uninstall this device from your system.
	Cancel

La fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur OK.

4. Installez la dernière version du logiciel UP!

5. Débranchez puis rebranchez le câble USB. Windows trouvera un nouveau périphérique.

Sélectionnez manuellement le dossier du pilote (Par défaut c'est C:\Program files\UP\Driver ou C:\Program files(X86)\UP\Driver);

6. Il devrait y avoir maintenant une nouvelle section de pilote dans le gestionnaire de périphériques, voir cidessous:

😫 Device Manager		
File Action View Help		
□		^
😐 🧕 Computer		
🗉 🥪 Disk drives		
😐 🥝 DVD/CD-R.OM drives		
🖻 🚭 Floppy disk controllers	N	
🗄 舅 Free Motion Card	14	
I-9 3D Printer@FreeMotion		
🗉 🗃 IDE ATA/ATAPI controllers		
🗉 🔊 Infrared devices		
🗉 🤝 Keyboards		~

Option 2: Mettre à jour le pilote manuellement.

- 1. Installez la dernière version du logiciel UP!
- 2. Trouvez le pilote **3DPrint@FreeMC** dans la fenêtre **Device Manager** (il doit être situé dans la section USB).

3. Faites un clic droit puis sélectionnez Update Driver....

ease cho	ose your search and inst	tallation options.		
 Sea 	rch fo the best driver in these	e locations.		
Use rem	the cieck boxes below to lir ovable media. The best drive	nit or expand the default s er found will be installed.	search, which inc	ludes local paths and
[Search removable media	(floppy, CD-ROM)	6	
[Incude this location in the	search:	•	
	C.'Program Files\UP\Driv	/er	~	Browse
ODon	't search. I will choose the dri	ver to install.		
Cho	ose this option to select the c	device driver from a list. V	Windows does n	ot guarantee that the
dhv	ar you choose will be the bes	si malon ior your hardware	z.	
				-

4. Sélectionnez le dossier de pilote UP (par défaut dans C:\program files\UP\Driver).

Une section Free Motion Card a été insérée dans le Gestionnaire de périphériques.

9. Fiches mémo

ÉCRAN PARAMÈTRES

Épaisseur des	0.15mm 💌	Remplir	•
Partie Angle<:	45 Deg 💌	c	c III
Surface:	3 Layers 💌	C shell	○ Surface
Support			
Densité:	3 Layers 💌	Angle<: 30	Deg 🔻
Espacement :	8 Lines 💌	L C	
Zone>:	3 mm2 💌	-	-
Autre	Suppo		

Épaisseur des Epaisseur de couche réglable de 0,15 à 0,4 mm selon le modèle de l'imprimante.

<u>Remplir</u> Taux de remplissage du volume de la pièce en support non solide.

Shell Construction uniquement des surfaces des pièces sans remplir les volumes.

Partie

Angle < Angle avec l'horizontale à partir duquel une surépaisseur solide est ajoutée aux parois internes de la pièce.

Surface Nombre de couches de la surépaisseur solide.

Support

Densité Nombre de couches de support solide directement sous la pièce.

Espacement des lignes de matériau constituant les supports. Traduit la densité de construction du support.

Zone > Surface au-delà de laquelle un support est réalisé.

Angle < Angle de dépouille négative à partir duquel un support est réalisé.

Renforcer Suppo Crée les supports en solide, plus rigide, mais plus difficile à enlever.

ÉCRAN IMPRIMER

		1
Imprima UP Plus 2/80399	•	Préférences
État : Prepared for Printing		
Options : 0.15mm , Loose Rempliss du Matériau : ABS	age Haute I	ur de la Nozzle : 130.76
Options		
☐ Modèle Non-Sol Qualit?	Normal 💌	
Sans Support		
Durée de Maintien en Température le la Plateforme après Impression:	No 💌	Valider
D		Annuler
Pause at:		1.22

Hauteur de la Nozzle Position de la buse par rapport à l'origine de la plateforme.

Options

Modèle Non-Sol Fermeture automatique des fichiers STL non fermés.

Qualité d'impression Fine (lente), normale ou rapide.

Sans support Impression sans construction d'une base.

Durée de maintien en température Maintien du chauffage de la plateforme après la fin de l'impression.

Pause at Permet de stopper l'impression à une hauteur donnée.

ÉCRAN MAINTENANCE

ateriau: ABS -	124 g, Total: 0.89 Kg	État :
Extruder	Dégager louvelle Bobin	Nozzle : 31.9°C
zzle & Platefo	rme (Maximale : 133.40, Actue	elle : 118.00)
	HD Her 113.40, Actue	elle : 118.00) Arrêter Tout
HGCentre	HD Her 1133.40, Actue	elle : 118.00) Arrêter Tout ffer le Plateau 1 k

<u>Matériau</u>

Extruder Lance un cycle de chauffe et d'extrusion pour un test ou un changement de matière (amorçage d'un nouveau rouleau).

Dégager Lance un cycle de chauffe sans extrusion (pour retirer le matériau).

Nouvelle Bobine Initialise le type de matériau et son poids.

Nozzle & Plateforme

HG / HD / Centre / BG / BD Déplacements manuels du plateau.

Aller à Déplacement paramétré du plateau pour atteindre une hauteur (axe Z) par rapport à l'origine (en bas).

Descendre Retour automatique du plateau en origine basse.

Définir la hauteur de la Nozzle Mémorisation de la position de la buse par rapport à l'origine basse du plateau.

Arrêter Tout Arrêt des mouvements.

Préchauffer le plateau 1h Préchauffage de la plateforme.

5 Avenue de l'Atlantique - 91940 Les Ulis Tél. : 01 64 86 41 00 - Fax. : 01 64 46 31 19 <u>www.a4.fr</u>