

	REGLES DE BASE	
		Toujours commencer avec un bloc blanc.
		Ne pas laisser d'espace entre les blocs.
	CHANGER DE DIRECTION	
		Bloc rouge : tourner à gauche à l'intersection
		Bloc bleu : tourner à droite à l'intersection
		Bloc vert : aller tout droit à l'intersection
		Bloc jaune : alterner tourner à gauche/droite et aller tout droit.
		Pas de bloc : changement de direction aléatoire.
		1 bloc blanc + 1 bleu : rouler en sens inverse
	DÉTACHER LE WAGON	
		1 bloc blanc + 1 jaune : détacher le wagon en roulant
		1 bloc blanc + 1 jaune + 1 rouge : détacher le wagon en marquant un bref arrêt
		1 bloc blanc + 1 jaune + 1 bleu : détacher le wagon et rouler dans l'autre sens
	VITESSE	
		1 bloc blanc + 1 vert : vitesse lente (30 cm / sec)
		1 bloc blanc + 2 vert : vitesse moyenne (45 cm / sec)
		1 bloc blanc + 3 verts : vitesse rapide (60 cm / sec)
	ARRÊTS	
		1 bloc blanc + 1 rouge : arrêt pendant 2 secondes.
		1 bloc blanc + 2 rouges : arrêt pendant 5 secondes.
		1 bloc blanc + 3 rouges : arrêt pendant 10 secondes.
		1 bloc blanc + 1 rouge + 1 bleu : fin de parcours.
	PERSONNALISATION DES COMMANDES	
		Le bloc rose (magenta) est réservé aux commandes personnalisées que vous pouvez définir à partir de l'application <i>intelino smart train</i> dans le menu Snap Editor. Exemple : le train émet une sirène, les feux avant et arrière changent de couleur, définir la vitesse du train, le temps des arrêts, etc. Il existe 4 combinaisons possibles.